

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอารีย์ พิทักษ์พรชัยกุล

บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจี่หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประเภท : ด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป



ขั้นตอนการทำสวิง

วัสดุและอุปกรณ์

1.ท่อ PVC ขนาด 8.5 หรือ 4 นิ้ว

2. กาว





วิธีการทำ

1. นำท่อ PVC มาตัดให้ได้ขนาดความยาว 180 เซนติเมตร หรือขนาด 130 เซนติเมตร
2. ต้มน้ำให้เดือด นำท่อ PVC ที่ตัดเสร็จแล้วไปใส่ลงไป





3. เมื่อท่อ PVC เริ่มนิ่มแล้ว ให้นำขึ้นมาขุดใส่แบบพิมพ์





4. จากนั้นก็นำไปประกอบกับสวิง เป็นอันเสร็จ

